





Aan de slag met de installatie
van je Wifi Plus.


Wifi Plus

Met Wifi Plus heb je een groter, stabiel en sterker wifinetwerk in huis gehaald. Alleen nog even installeren. Meteen maar doen? Stap voor stap lees je hoe je dat doet.

Zyxel T-50 modem

Heb je een Zyxel modem? Sluit je wifipunt dan aan op je UTP-kabel. Daarna haal je de kabel er weer uit en zet je je wifipunt neer waar je wil. Je wifipunt maakt dan automatisch verbinding met je wifinetwork. Handig toch?




Gelukt? Je wifipunt is verbonden als het  -lampje oranje is en niet meer knippert. Je bent verbonden! Ga verder naar stap 2, je bent bijna klaar. Niet gelukt? Doorloop stap 1 nog eens.

Tip: had je al 1 of meer wifipunten met een T-50 modem in huis en ga je nu het T-54, T-56 óf T-75 modem gebruiken? Dan heb je nieuwe wifipunten nodig. Zijn deze niet meegeleverd, neem dan contact op met onze Service.

Stap 1

Aanzetten & verbinden.

- 1.1 Klik je UTP-kabel in 1 van de 4 LAN-poorten van je modem. Maakt niet uit welke.
- 1.2 Doe de andere kant van de kabel in de LAN1- of LAN2-poort van je wifipunt.
- 1.3 Sluit je wifipunt aan op de stroom. Blijf dicht bij je modem.
- 1.4 Zet je wifipunt aan door op de **ON/OFF-knop** aan de achterkant te drukken. Het  -lampje knippert groen tijdens het opstarten. Duurt maximaal 5 minuten.
- 1.5 Je wifipunt verbindt nu met je modem. Het  -lampje van je wifipunt knippert terwijl die verbinding zoekt. Duurt maximaal 10 minuten. Wacht tot het  -lampje oranje brandt.



Voordat je begint

Je wifipunt werkt samen met je Odido modem. Heb je dat nog niet geïnstalleerd? Doe dat dan eerst. Hier lees je hoe: odido.nl/installeren Werkt je modem? Dan is het tijd voor je Wifi Plus. Kijk welk modem je in huis hebt en volg de stappen.

Zo geregeld

1 wifipunt installeren kost je zo'n 10-20 minuten. Snel gedaan dus. 2 of 3 wifipunten installeer je in 20-40 minuten.

Liever een video of uitgebreide handleiding?

Dat kan ook. Ga naar odido.nl/wifipunt-installeren voor een handige video en een uitgebreide versie van de handleiding.

Handig om te weten

Dit zit er in je Wifi Plus pakket:


- Wifipunt
- Stroomadapter
- UTP-kabel

Stap 2



Kies de beste plek

Waar je je wifipunt neerzet, maakt een wereld van verschil voor je verbinding. En natuurlijk wil je dan de beste plek. Doe daarom het volgende:

- 2.1 Haal je wifipunt uit het stopcontact en de UTP-kabel. Zoek de ultieme plek voor je wifipunt. Op pagina 13 vind je handige tips.
- 2.2 Gevonden? Sluit je wifipunt nu weer aan op de stroom. Je wifipunt start op en maakt automatisch verbinding. Wacht tot het -lampje brandt en het -lampje groen knippert (maximaal 5 min). Tip: het -lampje brandt nu groen in plaats van oranje.
- 2.3 Kijk naar het -lampje. Het -lampje geeft aan of je wifipunt op een goede plek staat of niet. Zie tabel A op pagina 13.

Gelukt? Brandt het -lampje van je draadloos-verbonden wifipunt groen of oranje? Samen met je modem zorgt Wifi Plus nu voor een groter, stabiel en sterker wifinetwerk in huis. Lees je nog even de belangrijke informatie op pagina 14?

Nog een wifipunt verbinden? Heb je meerdere wifipunten? Het aanzetten en verbinden van je andere wifipunt(en) gaat op dezelfde manier als bij stap 1 en stap 2. Tip: je kan het beste wifipunten van hetzelfde merk gebruiken.




Tip: bewaar de meegeleverde UTP-kabel. Als je problemen hebt met Wifi Plus, dan kan het helpen om de resetknop van je wifipunt in te drukken. Vervolgens verbind je het wifipunt opnieuw door de UTP-kabel in je modem te steken. Handig dus, die kabel. Meer tips vind je op pagina 14.

Huawei modem (1/2)



Heb je een Huawei modem? Verbind je wifipunt dan eerst draadloos. Zo kan je wifipunt de instellingen van je modem overnemen. Daarna sluit je de modem aan met je UTP-kabel. Een tweede of derde wifipunt verbind je draadloos. Wel zo makkelijk. Daar gaan we.

Stap 1

Zet je Wifipunt aan.

- 1.1 Sluit je wifipunt aan op de stroom. Blijf dicht bij je modem.
- 1.2 Zet je wifipunt aan door op de **ON/OFF**-knop aan de achterkant te drukken. Het -lampje aan de voorkant knippert groen tijdens het opstarten.

Duurt maximaal 5 minuten.








Stap 2

Verbind je wifipunt draadloos.

Je wifipunt heeft gegevens nodig van je modem. Belangrijk dus om ze eerst draadloos met elkaar te verbinden. Dat doe je zo.

- 2.1 Druk 1 seconde op de WPS-knop van je modem.
- 2.2 Kijk of het **WLAN-lampje** op je modem groen knippert. Zie je geen WLAN-lampje? In plaats van WLAN kan er ook wifi op het lampje staan. Als het WLAN-lampje knippert, kan je modem verbinden met je wifipunt. Dit lampje knippert ongeveer 5 minuten.
- 2.3 Terwijl het **WLAN-lampje** nog knippert, druk je 1 keer op de **WPS-knop** van je wifipunt. Dus niet ingedrukt houden. Wacht een paar seconden tot het -lampje en -lampje van je wifipunt oranje knipperen. Even wachten nog, ongeveer 4 minuten. Je wifipunt en modem maken nu verbinding.
- 2.4 Check de verbinding door naar het -lampje en -lampje te kijken.





Gelukt? Je wifipunt en je modem zijn met elkaar verbonden als het -lampje oranje (of groen) is en het -lampje groen knippert. Niet gelukt? Kan gebeuren. Begin dan weer bij stap 2.1.







Stap 4

Verbind meer draadloze wifipunten.

Wil je een tweede of derde wifipunt verbinden? Dat doe je draadloos. Met deze stappen heb je het zo geregeld.

- 4.1 Zet je nieuwe wifipunt aan. Weet je niet meer hoe? Kijk dan nog eens bij stap 1.
- 4.2 Druk 1 seconde op de WPS-knop van je nieuwe wifipunt. Het  -lampje en  -lampje van je wifipunt knipperen oranje.
- 4.3 Druk 1 seconde op de **WPS-knop** van het wifipunt dat met de kabel verbonden is. Ook op dit wifipunt knipperen het  -lampje en  -lampje oranje.
- 4.4 Wacht op verbinding tussen je wifipunten. Duurt maximaal 5 minuten.



Gelukt? Je wifipunt en je modem zijn met elkaar verbonden als het  -lampje oranje (of groen) is en het  -lampje brandt of knippert. Ga verder naar stap 5, je bent bijna klaar.




Stap 5

kies de beste plek.

Waar je je wifipunt neerzet, maakt een wereld van verschil voor je verbinding. En natuurlijk wil je dan de beste plek. Doe daarom het volgende.

- 5.1 Haal je wifipunt uit het stopcontact en zoek de ultieme plek. Op pagina 14 vind je handige tips. Handig om te weten: laat het wifipunt dat je als eerste verbonden hebt met de kabel, gewoon staan.
- 5.2 Sluit je wifipunt nu weer aan op de stroom. Je wifipunt start op en maakt automatisch verbinding. Wacht tot het  -lampje brandt en het  -lampje groen knippert. Zie tabel A op pagina 13.






Draytek modem (1/2)



Heb je een Draytek 2132 of 2130 modem? Verbind je wifipunt dan eerst draadloos. Zo kan je wifipunt de instellingen van je modem overnemen. Daarna sluit je de modem aan met je UTP-kabel. Een tweede of derde wifipunt verbind je draadloos. Wel zo makkelijk. Daar gaan we.

Stap 1

Zet je Wifipunt aan.

- 1.1 Sluit je wifipunt aan op de stroom. Blijf dicht bij je modem.
- 1.2 Zet je wifipunt aan door op de ON/OFF-knop aan de achterkant te drukken. Het  -lampje aan de voorkant knippert groen tijdens het opstarten. Duurt maximaal 5 minuten.

Gelukt? Het wifipunt staat aan als het -lampje groen is en het -lampje groen knippert. Ga dan verder naar stap 2.





Stap 2

Verbind je wifipunt draadloos.



Je wifipunt heeft gegevens nodig van je modem. Belangrijk dus om ze eerst draadloos met elkaar te verbinden. Dat doe je zo.

- 2.1 Druk 1 seconde op de Wireless LAN **ON/OFF/WPS**-knop van je modem.
- 2.2 Kijk of het **ACT-lampje** én het **WLAN-lampje** groen knipperen. Als beide lampjes knipperen, kan je modem verbinden met je wifipunt. Ze knipperen ongeveer 2 minuten.
- 2.3 Terwijl het **WLAN-lampje** nog knippert, druk je 1 keer op de WPS-knop van je wifipunt. Dus niet ingedrukt houden. Wacht een paar seconden tot het **🔌**-lampje en **📶**-lampje van je wifipunt oranje knipperen. Even wachten nog, ongeveer 4 minuten. Je wifipunt en modem maken nu verbinding.
- 2.4 Check de verbinding door naar het **📶**-lampje en **📶**-lampje te kijken.

Gelukt? Je wifipunt en je modem zijn met elkaar verbonden als het **📶**-lampje oranje (of groen) is en het **📶**-lampje groen knippert. Niet gelukt? Kan gebeuren. Begin dan weer bij stap 2.1.



Draytek modem (2/2)



Stap 3

Verbind je eerste wifipunt met de kabel.

Je eerste wifipunt verbind je met een UTP-kabel aan je modem. Hiervoor heb je de wifi even niet nodig. Doe daarom het volgende.





- 3.1 Zet de wifi uit op je modem door op de **Wireless LAN-knop** te drukken. De wifi staat uit als het **WLAN-lampje** niet meer brandt.
- 3.2 Klik een kant van de UTP-kabel vast in de LAN1- of LAN2-poort van je modem. Het maakt niet uit welke.
- 3.3 Klik daarna de andere kant van de UTP-kabel vast in de LAN1- of LAN2-poort van je wifipunt.
- 3.4 Check het -lampje van je wifipunt. Die knippert tijdens het zoeken naar verbinding. Duurt maximaal 10 minuten.



Gelukt? Je eerste wifipunt is verbonden als het -lampje oranje brandt en niet meer knippert. Dit wifipunt blijft aan de kabel verbonden met je modem. Het wifisignaal kwam eerst uit je modem, nu uit het wifipunt. Zo heb je een groter, stabiel en sterker wifinetwork in huis. Wel zo prettig. Nog een wifipunt installeren? Ga dan verder naar stap 4. Heb je 1 wifipunt? Dan ben je klaar. Lees je nog wel even de belangrijke informatie op pagina 14?



Stap 4

verbind meer draadloze wifipunten.

Wil je een tweede of derde wifipunt verbinden? Dat doe je draadloos. Met deze stappen heb je het zo geregeld.

- 4.1 Zet je nieuwe wifipunt aan. Weet je niet meer hoe? Kijk dan nog eens bij stap 1.
- 4.2 Druk 1 seconde op de **WPS-knop** van je nieuwe wifipunt. Het -lampje en -lampje van je wifipunt knipperen oranje.
- 4.3 Druk 1 seconde op de WPS-knop van het wifipunt dat met de kabel verbonden is. Ook op dit wifipunt knipperen het -lampje en -lampje oranje.
- 4.4 Wacht op verbinding tussen je wifipunten. Duurt maximaal 5 minuten.



Gelukt? Je wifipunten zijn verbonden als het -lampje van je draadloze wifipunt oranje of groen brandt en het -lampje brandt of knippert. Ga verder naar stap 5, je bent bijna klaar.





Stap 5

kies de beste plek.

Waar je je wifipunt neerzet, maakt een wereld van verschil voor je verbinding. En natuurlijk wil je dan de beste plek. Doe daarom het volgende.

- 5.1 Haal je wifipunt uit het stopcontact en zoek de ultieme plek. Op pagina 13 vind je handige tips. Handig om te weten: laat het wifipunt dat je als eerste verbonden hebt met de kabel, gewoon staan.
- 5.2 Sluit je wifipunt nu weer aan de stroom. Je wifipunt start op en maakt automatisch verbinding. Wacht tot het -lampje brandt en het -lampje groen knippert. Zie tabel A op pagina 13.

Tip: gebruik een paperclip. Met het uiteinde van een paperclip kan je de resetknop makkelijk indrukken. Check daarna opnieuw de instructies in deze handleiding. Of je gaat naar odido.nl/wifipunt-installeren om de video of uitgebreide handleiding te bekijken.



Wifipunt plaatsen

Natuurlijk wil je de beste verbinding met Wifi Plus. Volg onze tips en kies de juiste plek. Check of het werkt met de tabellen.

De beste plek voor je wifipunt



Wat is de beste plek voor je wifipunt? Deze tips helpen je.




- Kies voor een plek waar je nog goede wifi hebt en waar je betere wifi wil. Kies een halfhoge, open plek. Zet je wifipunt niet in een kast, achter een wand of op de grond.
- Plaats je wifipunt ook niet achter elektronische apparaten of spullen van metaal.

Tip: betere verbinding op zolder Plaats je wifipunt dicht bij de bron van het wifisignaal, net onder de zolderverdieping bijvoorbeeld. Heb je een Huawei en Draytek modem? Laat dan altijd de UTP-kabel in de (eerste) modem zitten.

Check de lampjes

Dan is het tijd voor de laatste stap. Wat doen de lampjes? Hiernaast zie je 2 tabellen.

- Wil je weten of je draadloze wifipunt goed verbonden is? Check dan het  -lampje. Zie tabel A.
- Wil je weten of je bekabelde wifipunt goed verbonden is? Check dan het  -lampje. Zie tabel B.



Tabel A: 📶-lampje


draadloos verbonden wifipunt

Je draadloze wifipunt moet in de buurt staan van de bron van het wifisignaal (je modem of ander wifipunt). Welke kleur heeft het 📶-lampje?

Kleur 📶-lampje	Betekenis
Groen	Je wifipunt heeft goed bereik.
Oranje	Je wifipunt staat op een plek met goed bereik. Als je wil, kan je hem verder wegzetten.
Rood	Je wifipunt staat te ver weg van je modem of een ander wifipunt. Kwestie van verplaatsen.
Uit	Je wifipunt is niet verbonden of je wifipunt staat uit.

Tabel B: 🔌-lampje wifipunt met kabel

Je draadloze wifipunt moet in de buurt staan van de bron van het wifisignaal (je modem of ander wifipunt). Welke kleur heeft het 🔌-lampje?




Kleur 🔌-lampje	Betekenis
Knippert oranje	Je wifipunt is nog aan het verbinden. Even wachten nog.
Brandt oranje	Je wifipunt is goed verbonden.
Brandt niet	Je wifipunt staat uit. Check de oplader en knop, of wissel van stopcontact.


Dit wil je weten.

Handig voor een goed signaal.


Veel of dikke muren blokkeren het signaal van je wifipunt. Ook beton, water, magnetrons, vaste telefoons en audio- of bluetoothapparaten zitten het signaal vaak in de weg. Probeer je wifipunt daarom op een plek te zetten waar je daar geen last van hebt.



Installatie niet gelukt?

Kan gebeuren. Zet je wifipunt terug naar fabrieks- instellingen. Dat doe je met de resetknop achterop. Hou dit knopje ongeveer 5 seconden ingedrukt totdat het -lampje knippert.

Tip: gebruik een paperclip. Met het uiteinde van een paperclip kan je makkelijk de resetknop indrukken. Check daarna opnieuw de instructies in deze handleiding. Of je gaat naar odido.nl/wifipunt-installeren om de video of uitgebreide handleiding te bekijken.



Bestuur je netwerk met de MPro Mesh app.

Download de MPro Mesh app in de App store of Google Play Store om alles uit Wifi Plus te halen. Met de app maak je gastnetwerken aan, wijzig je je wifinaam of wachtwoord, koppel je apparaten en nog veel meer. Je inloggegevens zijn per modem verschillend.

Zyxel modem

Je inloggegevens staan op de sticker achter op je modem. Heb je een Zyxel modem? Dan vind je de inloggegevens op de sticker achter op je modem.


Huawei of Draytek modem

Je inloggegevens staan op de sticker van je wifipunt. Je kan de app alleen gebruiken als je wifipunt verbonden is met de kabel.

Scan de QR-code om te verbinden.

Als je de QR-code achter op je eerste wifipunt scant, maak je automatisch verbinding met je wifinetwerk. Da's handig. Zorg er wel voor dat de netwerknnaam en het wachtwoord hetzelfde blijven.

Tip: gebruik een UTP-kabel. Je wil natuurlijk de beste verbinding. Die krijg je als je je wifipunt met een kabel verbindt aan je modem. Zorg er wel voor dat er genoeg afstand tussen de apparaten zit. Gebruik daarvoor een eigen (langere) UTP-kabel. Je kan de overgebleven LAN-poort gebruiken om andere apparaten op aan te sluiten, zoals je computer of mediabox. Dat is handig.



Vragen? Bekijk onze video.

Wil je het wifinetwerk in huis verder uitbreiden? Vraag dan nog een wifipunt aan in Mijn Odido. Ga naar odido.nl/mijn en log in met je gebruikersnaam en wachtwoord. Je kan maximaal 3 wifipunten in huis halen.

